

# NÁVOD NA POUŽITIE

## Popis

Otočná Wi-Fi videokamera NUS W2 (ďalej len videokamera) je určená na organizovanie video dohľadu a audiomonitorovania v miestnosti prostredníctvom vzdialeného prístupu cez internet pomocou smartfónu alebo tabletu s nainštalovanou aplikáciou Nous Smart Home. Komunikácia s kamerou je nastavená cez cloud server podľa protokolu P2P, na ktorý slúži bezdrôtový Wi-Fi adaptér. Videokamera je vybavená mikrofónom a reproduktorom, ktorý poskytuje podporu obojstrannej zvukovej komunikácie. Videokamera je vybavená otočnými a naklonenými mechanizmami a zachováva 360° rotáciu a náklon 65°. Zariadenie má pamäťovú kartu microSD a podporuje pamäťové karty s kapacitou až 128 GB vrátane. Videokamera poskytuje video so zvukom na pamäťovej karte. Nepretržité nahrávanie alebo nahrávanie je možné, keď zaznamenáte pohyb. Videokamera môže odosielať push notifikácie o činnosti detektora pohybu na smartfón, ktorý je s ňou spojený. Aplikácia Nous Smart Home má funkciu prístupu do plateného cloudového archívu, používateľ si môže zakúpiť predplatné takéhoto archívu. Podrobnejšie sú princípy videokamery uvedené nižšie.




**UPOZORNENIE:** Spojenie s videokamerou na internete nie je

možné zaručiť vo všetkých prípadoch, pretože to závisí od mnohých podmienok: kvalita komunikačného kanála a medzilahlého sieťového vybavenia, značka a model mobilného zariadenia, verzia operačný systém atď.

## PREVENTÍVNE OPATRENIA

- Pozorne si prečítajte tento návod.
- Produkt používajte v rozsahu teplôt a vlhkosti uvedených v technickom pase.
- Výrobok neinštalujte v blízkosti zdrojov tepla, napríklad radiátorov atď.
- Nedovoľte pád zariadenia a účinky mechanického zaťaženia naň.
- Na čistenie výrobku nepoužívajte chemicky aktívne a abrazívne čistiace prostriedky. Na to použite vlhkú flanelovú handru.
- Vylúčte silné prebytky spojovacích vodičov. Môže to spôsobiť skrat a úraz elektrickým prúdom.
- Nerozoberajte výrobok sami - diagnostika a oprava zariadenia by sa mala vykonávať iba v certifikovanom servisnom stredisku.

## Dizajn a ovládanie



Nie	názov	Popis
1	Svetelný senzor	Používa sa na automatické prepnutie obrazu z farebného režimu na čiernobiely a naopak, ako aj zahrnutie IR podkladu
2	Objektív videokamery	Používa sa na vytvorenie obrazu
3	Indikátor	Zobrazuje aktuálny stav zariadenia
4	Mikrofón	Používa sa na vytvorenie zvukového toku
5	Slot pod mapou MicroSD	Na inštaláciu pamätevej karty Microsd Class 10 s kapacitou až 128 GB vrátane
6	Tlačidlo "Reset" (Reset)	Dlhodobým kliknutím na tlačidlo (5-7 C) sa resetujú nastavenia videokamery a nastavenia pripojenia k sieti Wi-Fi
7	Port MicroUSB	Používa sa na napájanie zariadenia
8	Dynamický	Slúži na prenos zvuku zo smartfónu, ako aj hlasovú podporu pri ladení a štartovaní

## Inštalácia

Videokameru je možné upevniť na strop pomocou montážnej dosky z dodanej súpravy alebo inštalovať na rovnú vodorovnú plochu - základňa videokamery je pogumovaná a nekľže po povrchu.

Postup inštalácie pomocou montážnej dosky:

1	Vyberte miesto inštalácie a položte microUSB kábel zo zdroja napájania 5 V z napájacej súpravy;	
2	Upevnite montážnu dosku na miesto inštalácie pomocou upevňovacieho prvku z dodacej súpravy alebo iného s podobnými vlastnosťami, berúc do úvahy montážny materiál;	
3	Nainštalujte videokameru na pevnú dosku;	
4	Po dokončení inštalácie môžete slúžiť.	
	<b>Dôležité:</b>	Uistite sa, že vo vybranom mieste inštalácie je Wi-Fi sieť stabilná a má dostatočnú úroveň.

## Pripojenie





Na pripojenie inteligentnej WiFi kamery Nous W2 je potrebné použiť smartfón s mobilným operačným systémom Android alebo iOS s nainštalovanou aplikáciou Nous Smart Home. Táto mobilná aplikácia je bezplatná a je k dispozícii na stiahnutie z Play Market a App Store. Kód qr losa do aplikácie je uvedený nižšie:





Po nainštalovaní aplikácie je pre jej správne fungovanie potrebné poskytnúť mu všetky povolenia v zodpovedajúcej časti nastavení smartfónu. Potom je potrebné zaregistrovať nového užívateľa tejto aplikácie.

## Postup pripojenia videokamery k sieti Wi-Fi:


1	Pripojte smartfón k prístupovému bodu, ktorý sa použije na pripojenie videokamery. Uistite sa, že frekvenčný rozsah siete 2,4 GHz, inak sa inteligentná WiFi kamera nepripojí, pretože videokamera nie je určená na prácu s Wi-Fi 5 GHz sieťami;
2	Podávajte jedlo na videokamere, počkajte na hlasovú stopu. Ak sa neobjavila žiadna hlasová nápoveda, stlačte tlačidlo reset na 5-7 s, aby ste resetovali nastavenia videokamery na výrobné hodnoty
3	Otvorte aplikáciu Nous Smart Home a kliknite na tlačidlo pridania nového zariadenia:

	
4	Na otvorenej karte „Pridať ručne“ vyberte kategóriu „Videokamery“ a v nej model „Kamera W2“, ako je znázornené na obrázku vyššie;
5	V okne, ktoré sa otvorí, vyberte „ďalší krok“ a stlačte tlačidlo „vpred“;
6	V ďalšom okne sa uistite, že názov prístupového bodu zodpovedá potrebnému, potom zadajte heslo preň do riadku nižšie a stlačte tlačidlo "Dalej";
	
7	Zobrazí sa okno, ktoré vysvetľuje, ako usporiadať obrazovku smartfónu oproti objektívu videokamery tak, aby sa jej podarilo zväžiť QR kód na pripojenie k prístupovému bodu, ako je znázornené na obrázku vyššie;
8	Na obrazovke smartfónu sa objaví QR kód s údajmi o prístupovom bode, musíte „ukázať“ jeho fotoaparát. Po úspešnom prečítaní kódu zaznie krátky zvukový signál a hlasová správa „Pripája sa sieť“. Kliknite na tlačidlo "počutý signál";
9	Zobrazí sa okno s označením stupňa pripojenia k sieti a pridaním do zoznamu zariadení aktuálneho používateľa aplikácie;


	
10	Na konci postupu sa zobrazí okno, bude možné nastaviť názov zariadenia v mačke a vybrať miestnosť, v ktorej sa nachádza.
<p>Keď sa zariadenie odstráni zo zoznamu aplikačných zariadení používateľov, nastavenia videokamery sa vrátia na výrobné hodnoty a postup pripojenia k sieti Wi-Fi bude potrebné znova zredukovať. Ak bolo heslo pre prístupový bod Wi-Fi uvedené nesprávne, v prílohe sa po uplynutí času časovača zobrazilo okno „videokameru sa nepodarilo pripojiť k sieti Wi-Fi“ s návrhom akcií krok za krokom, na odstránenie problému.</p>	

## Prístup na plochu

Ak chcete sledovať streamované video z monitorovacej kamery v prehliadači, prejdite na webovú stránku <https://ipc-eu.ismartlife.me/login>



V aplikácii Nous Smart Home zvolte tlačidlo skenovania QR kódu a naskenujte výsledný kód zo stránky.



\* Tento preklad môže byť nepresný, pretože bol vytvorený p