Instrukcja obsługi

Inteligentna żarówka WIFI P3

Będziesz potrzebować aplikacji Nous Smart Home. Zeskanuj kod QR lub pobierz go z bezpośredniego **linku**

Zarejestruj się za pomocą numeru telefonu komórkowego / adresu e-mail, a następnie zaloguj się

- Pobierz z witryny sklepu Apple App Store lub Google Play Store aplikację "Nous Smart Home" na urządzenie przenośne.
- Uruchom aplikację "Nous Smart Home".
- Utwórz nowe konto lub zaloguj się do istniejącego konta.
- Dotknij „+", aby dodać urządzenie
- Wybierz "Smart Bulb" z listy produktów.
- Włącz zasilanie.
- Jeśli kontrolka nie miga, wykonaj następujące czynności: wyłącz - włącz, wyłącz - włącz, wyłącz - włącz.
  Jeśli lampka miga: potwierdź w aplikacji.

- Potwierdź sieć Wi-Fi i hasło.
- Wprowadź nazwę urządzenia.

Uwaga: Nazwa urządzenia będzie używana również przez Amazon Alexa i Google Home

Korzystanie z Amazon Echo. Krótki przewodnik Czego będziesz potrzebował

Aplikacja Amazon Alexa APP & aplikacja NOUS Smart Home APP & konto (Użytkownicy muszą stworzyć własne konto.
Wybierz region jako "Stany Zjednoczone") Echo, Echo Dot, Tap lub inne urządzenia ze sterowaniem głosowym Amazon.
Wskazówka: Zmień nazwę urządzenia po udanej konfiguracji. Zaleca się nazwę o łatwej wymowie po angielsku (Amazon Echo tymczasowo obsługuje tylko angielski)

Zainstaluj asystenta głosowego od Alexa

- Zaloguj się przy użyciu swojego konta Alexa (jeśli nie

jesteś zarejestrowany, najpierw się zarejestruj); po zalogowaniu kliknij menu w lewym górnym rogu, a następnie kliknij “Ustawienia” i wybierz “Konfiguruj nowe urządzenie”;

- Wybierz urządzenie (na przykład, Echo). Gdy pojawi się następna strona, prosimy długo naciskać małą kropkę na Echo, aż światło zmieni kolor na żółty. Następnie kliknij “Kontynuuj” w aplikacji.(Uwaga: w tej chwili aplikacja nie może działać jednocześnie z programami VPN lub klientami)
- Wybierz użytkowników WIFI i poczekaj kilka minut.
- Po wprowadzającym filmie kliknij następny krok, automatycznie przejdziesz do strony głównej. Teraz Echo jest połączone z aplikacją Alexa przez WiFi.

Włącz naszą aplikację w aplikacji Aplikacja Alexa

- Wybierz “Umiejętności” na pasku opcji, a następnie
  wyszukaj “NOUS Smart Home” w pasku wyszukiwania; w W wynikach wyszukiwania wybierz “NOUS Smart Home” i następnie kliknij “Włącz”.
- Wprowadź nazwę użytkownika i hasło, a następnie podaj nazwę wcześniej zarejestrowane (konto jest obsługiwane Tylko w USA); kiedy się pojawi następne okno oznacza, że jest tam twoje konto Alexa połączona z kontem NOUS Smart Home.

Sterowanie urządzeniem za pomocą głosu

- Wykrywanie urządzeń.
  Najpierw użytkownicy muszą powiedzieć Echo: “Echo (lub Alexa), znajdź moje urządzenia.
  “Echo będzie szukać urządzenia dodane do aplikacji NOUS Smart Home. Wyświetlenie wyniku zajmie około 20 sekund. Lub
  Możesz nacisnąć przycisk “Otwórz urządzenia” w aplikacji Alexa, zostaną wyświetlone znalezione urządzenia.
  Uwaga: być może “Echo” to jedna z nazw aktywacji programu być jedną z tych trzech nazw (Ustawienia): Alexa /Echo / Amazon.
- Lista poleceń obsługiwanych przez aplikację użytkownika może sterować urządzeniem zgodnie z następującymi instrukcjami: “Alexa, włącz [urządzenie]”
  “Alexa, wyłącz [urządzenie]”

Uwaga: nazwa urządzenia musi pasować do aplikacji
Inteligentny dom NOUS.

* To tłumaczenie może być niedokładne, ponieważ zostało wykonane za pomocą usługi tłumacza Google