MANUAL DE INSTRUCTIUNI

Bec WIFI inteligent P3

Veți avea nevoie de aplicația Nous Smart Home. Scanați codul QR sau descărcați-l de la **linkul direct**

Înregistrați-vă cu numărul de telefon mobil / E-mail, apoi conectați-vă

- Lansați aplicația „Nous Smart Home”.
- Creați un cont nou sau conectați-vă la contul dvs. existent.
- Atingeți „+” pentru a adăuga dispozitivul
- Selectați „Bec inteligent” din lista de produse.
- Porniți alimentarea.
- Dacă lumina nu clipește: Opriți alimentarea pe oprit - pornit - oprit - pornit - oprit - pornit. Dacă lumina clipește: confirmați în aplicație..

- Confirmați rețeaua Wi-Fi și parola.
- Introduceți numele dispozitivului.

Notă: Numele dispozitivului va fi utilizat și de Amazon Alexa și Google Home

Utilizarea ghidului rapid Amazon Echo

De ce veți avea nevoie ...
APP și cont Amazon Alexa
NOUS Smart Home APP & Account (Utilizatorii trebuie să vă înregistreze propriul cont, să selecteze regiunea ca „Statele Unite”)
Echo, Echo Dot, Tap sau alte dispozitive vocale Amazon.

Sfat: Redenumiți dispozitivul după configurarea cu succes. Se recomandă denumirea dispozitivului pentru a utiliza pronunția ușoară a cuvintelor în limba engleză.
(Amazon Echo acceptă doar engleza temporar)

Setați difuzorul dvs. Echo prin Alexa APP

- Conectați-vă cu contul Alexa și parola (Dacă nu sunteți înregistrat, înscrieți-vă mai întâi); După autentificare, faceți clic pe meniul din stânga sus, apoi faceți clic pe „Setări” și alegeți „Configurați un dispozitiv nou”;
- Alegeți un dispozitiv (de exemplu, Echo). Când dreapta apare pagina, apăsați lung punctul mic de pe Echo

dispozitiv până când lumina devine galbenă.
Apoi faceți clic pe „Continuați” din aplicație.

- Alegeți WIFI-ul utilizatorilor și așteptați câteva minute.
- După un videoclip de introducere, faceți clic pe pasul următor, se va transforma în Pagina „Acasă” în mod automat. Acum Echo este conectat la Alexa APP prin WiFi cu succes.

Activați abilitățile noastre în aplicația Alexa

- Alegeți „Abilități” în bara de opțiuni, apoi căutați „NOUS Smart Home” în bara de căutare; Selectați „NOUS Smart Home ”în rezultatele căutării, apoi faceți clic pe„ Activați ”.
- Introduceți numele de utilizator și parola pe care le-ați înregistrat anterior (Sprijiniți contul numai în Statele Unite); Când vedeți pagina potrivită, înseamnă că contul Alexa este conectat la contul NOUS Smart Home.

Dispozitivul de control prin voce

După operația anterioară, puteți controla dispozitivul prin Echo.

- **Descoperirea dispozitivelor:** În primul rând, utilizatorii trebuie să-i spună lui Echo: „Ecou (sau Alexa), Descoperă dispozitivele mele”.
  Echo va începe să găsească dispozitivele care sunt adăugate în aplicația NOUS Smart Home, va dura aproximativ 20 de secunde pentru a afișa rezultatul. Sau puteți face clic pe „Descoperiți dispozitivele” în Alexa APP, acesta va afișa dispozitivele care au fost găsite cu succes.
  Notă: „Echo” este unul dintre numele trezirii, care poate fi oricare dintre aceste trei nume (Setări): Alexa / Echo / Amazon.
- **Lista de abilități de asistență**
  Utilizatorul poate controla dispozitivele prin instrucțiuni de mai jos:
  Alexa, pornește [dispozitivul]
  Alexa, oprește [dispozitivul]

Atenție: numele dispozitivului trebuie să fie în concordanță cu adăugarea aplicației NOUS Smart Home.

* Această traducere poate conține inexactități datorită faptului că a fost realizată cu ajutorul unui traducător google