

Istruzioni per l'uso

Intelligente Wi-Fi Presa A7

Avrai bisogno dell'app Nous Smart Home. Scansiona il codice QR o scaricalo dal [link diretto](#)



Nella confezione

Preso di controllo domestico x 1

Guida per l'utente x 1

1. Pulsante di on/off
2. Materiale resistente al fuoco
3. Spina di alimentazione

Nota. Il pulsante on/off può essere utilizzato come pulsante di ripristino, una pressione prolungata può modificare la velocità di lampeggiamento e ripristinare le impostazioni di fabbrica della presa intelligente. Si deve farlo solo se uno è sicuro di voler eliminare tutte le impostazioni.

Collegamento della presa all'applicazione mobile

Modalità facile (consigliata)

- Assicurarsi che la mini-presa sia collegata alla rete, dopo di che si deve aprire l'applicazione "NOUS Smart Home", toccare la voce "AGGIUNGI DISPOSITIVO" o "+" nell'angolo in alto a destra della pagina e selezionare "Presa elettrica";
- Tenere premuto il pulsante on/off sul dispositivo per 5 secondi fino a quando la spia luminosa non si spegne rapidamente, andare alla pagina "Aggiungere dispositivo" come descritto sopra;
- Assicurarsi che la spia lampeggi velocemente e confermarlo nell'applicazione.
- Selezionare WIFI locale, inserire la password corretta e confermatela;
- Attendere la configurazione corretta e fare clic su "Pronto".

Modalità AP

- Passare alla "Modalità AP" se la connessione non è riuscita in "Modalità facile". La modalità AP si trova nell'angolo in alto a destra della pagina "AGGIUNGERE DISPOSITIVO".

- Tenere premuto il pulsante di on/off fino a quando la spia si spegne lentamente;
- Assicurarci che la spia lampeggi lentamente, e confermarlo nell'applicazione;
- Selezionare il WIFI locale e inserire la password corretta e fare clic su "Conferma";
- Fare clic su "Connetti ora", selezionare il punto di accesso WIFI, quindi tornare all'applicazione "NOUS Smart Home";
- Attendere la configurazione corretta e fare clic su "Pronto"

Nota: se la connessione non funziona in modalità AP, assicurati che il proprio router W-Fi sia dual-band. Se router Wi-Fi è dual-band, accedere all'interfaccia di gestione del router per dividere il Wi-Fi 2.4G e 5G, quindi connettere al Wi-Fi 2.4G.

Informazioni sulla sicurezza

Si consiglia di utilizzare il dispositivo solo all'interno e in un luogo asciutto, la presa va utilizzata per lo scopo dell'utilizzo della presa come indicato nelle istruzioni. Contattare il rivenditore per la sostituzione in caso di danni causati dal trasporto. Collegare la presa correttamente e lontano dalla portata dei bambini. Si prega di collegare la presa completamente per un uso sicuro. Non smontare o rimontare la presa, altrimenti il prodotto potrebbe essere danneggiato o creare un pericolo

Utilizzo di Amazon Echo

Una guida rapida di cui ha bisogno

App Amazon Alexa APP e app NOUS Smart Home &

Account (Gli utenti devono registrare il proprio account, selezionare una regione come "Stati Uniti") Echo, Echo Dot, Tap o altri dispositivi a controllo vocale Amazon.

Suggerimento: Rinominare il dispositivo dopo la configurazione corretta. Si consiglia di utilizzare un nome semplice. (Amazon Echo supporta temporaneamente solo l'inglese).

Installare il suo altoparlante Echo dell'APP Alexa

- Accedere con il suo account Alexa e password (se l'account non è registrato, bisogna registrarsi prima); Dopo aver effettuato l'accesso, fare clic sul menu nell'angolo in alto a sinistra, poi fare clic su "Impostazioni" e selezionare "Configurare un nuovo dispositivo";
 - Selezionare un dispositivo (ad esempio, Echo). Quando viene visualizzata la pagina successiva, tenere premuto il piccolo punto sul dispositivo Echo finché la luce non diventa gialla. Dopo di che fare clic su "Continua" nell'applicazione.
- Nota. In questo momento, l'applicazione non può funzionare contemporaneamente con software o clienti VPN.
- Selezionare gli utenti WIFI e attendere alcuni minuti.
 - Dopo il video introduttivo, fare clic sul passaggio successivo, si accederà automaticamente alla "Home page". Echo è ora connesso all'APP Alexa tramite WiFi

Abilita la nostra APP Alexa

- Seleziona "Competenze" nella barra delle opzioni, quindi trova "NOUS Smart Home" nella barra di ricerca; Nei risultati della ricerca, seleziona "NOUS Smart Home" e quindi fare clic su "Abilita".
- Immettere il nome utente e la password registrati in precedenza (l'account è supportato solo negli stati Uniti); Quando appare la seguente finestra, significa che l'account Alexa è collegato all'account NOUS Smart Home

Gestione del dispositivo con la voce

Dopo l'operazione precedente, puoi controllare la presa con Echo

- Device Discovery: in primo luogo, gli utenti dovrebbero dire a Echo "Echo (o Alexa), trova il mio dispositivi. "Echo inizierà a cercare i dispositivi aggiunti all'applicazione NOUS Smart Home, ci vorranno circa 20 secondi per visualizzare il risultato. Oppure puoi fare clic su "Dispositivi aperti" nell'APP Alexa, verranno visualizzati i dispositivi trovati correttamente.

Nota: "Echo" è uno dei nomi della sveglia, che può essere uno di questi tre nomi (Impostazioni): Alexa / Echo / Amazon.

- Elenco dei comandi supportati dall'applicazione L'utente può controllare i dispositivi secondo le seguenti istruzioni:
Alexa, attiva [nome del dispositivo]
Alexa, spegni [nome del dispositivo]

Attenzione: il nome del dispositivo deve corrispondere all'applicazione "Nous Smart Home"

* Questa traduzione potrebbe essere imprecisa perché è stata realizzata con il servizio di traduzione di Google