Instrukcja obsługi

Inteligentne gniazdo WiFi A7

Będziesz potrzebować aplikacji Nous Smart Home. Zeskanuj kod QR lub pobierz go z bezpośredniego **linku**

W pudełku są

Inteligentne gniazdo WiFi A7 x 1
Podręcznik użytkownika x 1

1. Przycisk włączania / wyłączania
2. Materiał ognioodporny
3. Wtyczka zasilania

Uwaga. Przycisk włączania I wyłączania może być używany jako przycisk przywracania, długie naciśnięcie może zmienić szybkość migania i przywrócić inteligentne gniazdo do ustawień fabrycznych. Proszę to zrobić tylko wtedy, gdy masz pewność, że chcesz wyczyścić wszystkie ustawienia..

Zainstaluj aplikację NOUS Smart Home

1. Aplikację „NOUS Smart Home" można znaleźć w Apple App Store, Google Play.
2. Otwórz stronę rejestracji / logowania, wprowadź swój adres
e-mail, aby otrzymać kod potwierdzenia rejestracji konta. Bezpłatna aplikacja NOUS Smart Home jest kompatybilna z urządzeniami mobilnymi, które mają i OS 8.0 i nowszy, Android 4.4 i nowszy.

Podłączenie gniazda do aplikacji mobilnej

Tryb łatwy (zalecany)

- Upewnij się, że mini-gniazdko jest podłączone, a następnie otwórz aplikację „NOUS Smart Home", wybierz „DODAJ URZĄDZENIE" lub „+" w prawym górnym rogu strony i wybierz „Gniazdko elektryczne";
- Naciśnij i przytrzymaj przycisk włączania / wyłączania urządzenia przez około 5 sekund, aż wskaźnik szybko zgaśnie, przejdź do strony „Dodaj urządzenie" jak zaznaczono powyżej;
- Upewnij się, że wskaźnik szybko miga i potwierdź go w aplikacji.
- Wybierz lokalną sieć WIFI i wprowadź poprawne hasło, potwierdź;
- Poczekaj na pomyślną konfigurację i kliknij „Gotowe".

Tryb AP

- Przejdź do „Trybu AP", jeśli połączenie nie powiodło się w „Trybie łatwym" ("Easy Mode"). Tryb AP znajduje się w prawym górnym rogu strony „DODAJ URZĄDZENIA".
- Naciśnij i przytrzymaj przycisk włączania / wyłączania, aż wskaźnik powoli zgaśnie;
- Upewnij się, że wskaźnik miga powoli i potwierdź go w aplikacji;
- Wybierz lokalną sieć WIFI, wprowadź poprawne hasło i naciśnij „Potwierdź";
- Kliknij „Połącz teraz", wybierz sieć WIFI, a następnie wróć do „NOUS Smart Home";
- Poczekaj na pomyślną konfigurację i kliknij Gotowe".

Poznaj aplikację NOUS Smart Home

Urządzenia

Możesz dodać następne urządzenia, klikając „+" w prawym górnym rogu strony.

- Przełączniki
  Przełączniki umożliwiają włączanie / wyłączanie urządzenia w dowolnym miejscu. Jeśli masz połączenie z Internetem, możesz sterować urządzeniem w domu. Dotknij ikony w prawym górnym rogu strony, aby zmienić nazwę urządzenia lub nawet utworzyć grupę (jeśli masz wiele urządzeń), co oznacza, że możesz włączać i wyłączać wiele urządzeń jednocześnie.
- Timer
  Ta funkcja umożliwia wyłączenie lub włączenie urządzeń w określonym czasie.
- Odliczanie
  Dzięki funkcji odliczania czasu możesz automatycznie włączać / wyłączać pracujące urządzenia gospodarstwa domowego.
- B. Scenariusze
  Dzięki tej funkcji możesz utworzyć scenariusz pracy urządzenia według własnego uznania

- C. Profil - wejście do zarządzania danymi osobowymi.
  W zasadzie pokazuje takie informacje: włączanie / wyłączanie działających urządzeń.

Informacje o bezpieczeństwie

Zaleca się, aby urządzenie było używane wyłącznie w pomieszczeniach zamkniętych i w suchym miejscu; gniazdko powinno być używane zgodnie z przeznaczę - niem określonym w instrukcji. Skontaktuj się ze sprzedawcą w celu wymiany, jeśli będą jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane transportem. Podłącz gniazdo prawidłowo i z dala od dzieci. Nie demontuj ani nie montuj ponownie gniazda, ponieważ może to spowodować uszkodzenie produktu lub zagrożenie.

Korzystanie z Amazon Echo. Krótki przewodnik Czego będziesz potrzebował

Aplikacja Amazon Alexa APP & aplikacja NOUS Smart Home APP & konto (Użytkownicy muszą stworzyć własne konto.
Wybierz region jako "Stany Zjednoczone") Echo, Echo Dot, Tap lub inne urządzenia ze sterowaniem głosowym Amazon.
Wskazówka: Zmień nazwę urządzenia po udanej konfiguracji. Zaleca się nazwę o łatwej wymowie po angielsku (Amazon Echo tymczasowo obsługuje tylko

angielski)

Zainstaluj asystenta głosowego od Alexa

- Zaloguj się przy użyciu swojego konta Alexa (jeśli nie jesteś zarejestrowany, najpierw się zarejestruj); po zalogowaniu kliknij menu w lewym górnym rogu, a następnie kliknij “Ustawienia” i wybierz “Konfiguruj nowe urządzenie”;
- Wybierz urządzenie (na przykład, Echo). Gdy pojawi się następna strona, prosimy długo naciskać małą kropkę na Echo, aż światło zmieni kolor na żółty. Następnie kliknij “Kontynuuj” w aplikacji.(Uwaga: w tej chwili aplikacja nie może działać jednocześnie z programami VPN lub klientami)
- Wybierz użytkowników WIFI i poczekaj kilka minut.
- Po wprowadzającym filmie kliknij następny krok, automatycznie przejdziesz do strony głównej. Teraz Echo jest połączone z aplikacją Alexa przez WiFi.

Włącz naszą aplikację w aplikacji Aplikacja Alexa

- Wybierz “Umiejętności” na pasku opcji, a następnie wyszukaj “NOUS Smart Home” w pasku wyszukiwania; w W wynikach wyszukiwania wybierz “NOUS Smart Home” i następnie kliknij “Włącz”.
- Wprowadź nazwę użytkownika i hasło, a następnie podaj nazwę wcześniej zarejestrowane (konto jest obsługiwane Tylko w USA); kiedy się pojawi następne okno oznacza, że jest tam twoje konto Alexa połączona z kontem NOUS Smart Home.

Sterowanie urządzeniem za pomocą głosu

- Wykrywanie urządzeń.
  Najpierw użytkownicy muszą powiedzieć Echo: “Echo (lub Alexa), znajdź moje urządzenia.
  “Echo będzie szukać urządzenia dodane do aplikacji NOUS Smart Home. Wyświetlenie wyniku zajmie około 20 sekund. Lub
  Możesz nacisnąć przycisk “Otwórz urządzenia” w aplikacji Alexa, zostaną wyświetlone znalezione urządzenia.
  Uwaga: być może “Echo” to jedna z nazw aktywacji programu być jedną z tych trzech nazw (Ustawienia): Alexa /Echo / Amazon.
- Lista poleceń obsługiwanych przez aplikację użytkownika może sterować urządzeniem zgodnie z następującymi instrukcjami: “Alexa, włącz [urządzenie]”
  “Alexa, wyłącz [urządzenie]”

Uwaga: nazwa urządzenia musi pasować do aplikacji
Inteligentny dom NOUS.

* to tłumaczenie może być niedokładne, ponieważ zostało wykonane za pomocą usługi tłumacza Google