

ПОСІБНИК З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Розумний комутатор WiFi L6

Вам знадобиться додаток Nous Smart Home. Відскануйте QR-код або завантажте його за **прямим посиланням**




Контрольний список перед використанням пристрою:

- Ваш смартфон або планшет підключився до Wi-Fi 2,4G з Інтернетом.
- У вас є правильний WiFi PWD
- Ваш смарт-телефон або планшет повинен мати доступ до App Store Google Play.
- Ваш маршрутизатор відкритий MAC

Керівництво користувача

- Почніть з додатка "Nous Smart Home".
- Реєстрація Nous Smart Home Якщо у вас є Nous Smart Home, просто увійдіть.
- Увімкнення
- УВІМК. / ВИМК. Принцип роботи: Підключені прилади працюють / зупиняються через ввімкнення / вимкнення дротового живлення.



Інструкція щодо електропроводки приладу



Інструкція з підключення лампи для ламп




Інструкція щодо дротової проводки



Примітка: Перемикач WiFi повинен житись від N і L проводів.

- Натисніть і утримуйте кнопку близько 7 секунд, поки зелений світлодіод WiFi швидко не блимає.



- Увійдіть у програму, натисніть "+" у верхньому правому куті сторінки, щоб увійти на сторінку мережевого підключення.
- Є два способи підключення до мережі (звичайний режим і режим точки доступу). Звичайний режим за замовчуванням. Користувачі можуть торкнутися верхнього правого кута, щоб переключити спосіб з'єднання в режим точки доступу.
- Переконайтесь, що індикатор пристрою швидко блимає (2 рази в секунду), натисніть, щоб перейти до наступного кроку.
- Якщо індикатор не блимає швидко, натисніть "як встановити індикатор як швидкі спалахи", щоб переглянути робочі процеси.
- Введіть свій пароль WiFi.
- Назвіть пристрій.
- Пристрій у мережі.

Вирішення проблем

Q1: Як встановити індикатор як швидкий блимаючий?

- Увімкніть пристрій. Вимкніть живлення через 10 с, а потім увімкніть.

- Утримуйте кнопку скидання протягом 5 секунд.
- Індикатор підтвердження зараз швидко блимає

Q2: Як встановити індикатор як повільний блимаючий?

- Увімкніть пристрій. Вимкніть живлення через 10 с, а потім увімкніть.
- Утримуйте кнопку скидання протягом 5 секунд
- Індикатор підтвердження зараз швидко блимає.
- Утримуйте кнопку скидання протягом 5 с, поки індикатор повільно не блимає.

Новий доданий пристрій потребує 1 хв для підключення до Wi-Fi та Інтернету, якщо він довгий час залишається в автономному режимі, будь ласка, судіть про проблему за статусом світлодіода Wi-Fi. Індикатор Wi-Fi швидко блимає раз на секунду; Помилка підключення Wi-Fi до вашого Wi-Fi.

- 1) Можливо, ви ввели неправильний пароль Wi-Fi.
- 2) Перемикач Wi-Fi занадто далеко від вашого Wi-Fi. Будь ласка, тримайте його ближче.
- 3) Переконайтеся, що ваш маршрутизатор відкритий MAC. Якщо все-таки не вдалося, спробуйте відкрити мобільну гарячу точку та додати ще раз.

*** цей переклад може бути неточним, оскільки він був зроблений за допомогою служби перекладу Google**