



№	Наименование	Описание
1	Датчик освещенности	Используется для автоматического переключения изображения из цветного режима в черно-белый и обратно, а также включения ИК-подсветки
2	Объектив видеокамеры	Используется для формирования изображения
3	Индикатор	Показывает текущее состояние устройства
4	Микрофон	Используется для формирования аудиопотока
5	Слот под карту microSD	Для установки карты памяти microSD Class 10 емкостью до 128 Гбайт включительно
6	Кнопка «Сброс» (Reset)	Длительное нажатие кнопки (5-7 с) сбрасывает настройки видеокамеры и настройки для подключения к сети Wi-Fi
7	Порт microUSB	Используется для питания устройства
8	Динамик	Используется для передачи звука от смартфона, а также голосового сопровождения при настройке и запуске

