MANUALE OPERATIVO

NOTA: Tasmota non è un prodotto commerciale e il supporto è limitato. Devi essere disposto a indagare e risolvere in modo indipendente potenziali problemi.

Informazioni dettagliate sulla connessione, sulla modifica delle impostazioni e sulle modifiche sono presentate sul sito Web " https://tasmota.github.io/docs/ "

descrizione

Lo switch Wi-Fi intelligente NOUS L6t con software aperto Tasmota installato (di seguito denominato smart switch) è progettato per organizzare lo spegnimento automatico e manuale dei dispositivi nella stanza, tramite accesso remoto tramite una rete Wi-Fi, utilizzando uno smartphone o da un PC personale tramite l'interfaccia Web. La comunicazione con lo smart switch è configurata tramite una rete Wi-Fi, per la quale viene utilizzato un adattatore Wi-Fi wireless. È dotato di pulsante meccanico e di indicazione globale dello stato del dispositivo. E' inoltre dotato di relè elettromeccanico.

ATTENZIONE: La connessione dello smart switch alla rete Wi-Fi non può essere garantita in tutti i casi, poiché dipende da molte condizioni: qualità del canale di comunicazione e delle apparecchiature di rete intermedie, marca e modello del dispositivo mobile, versione del sistema operativo, ecc.

PRECAUZIONI

- Leggere attentamente questo manuale.
- Utilizzare il prodotto entro i limiti di temperatura e umidità specificati nella scheda tecnica.
- Non installare il prodotto vicino a fonti di calore come radiatori, ecc.
- Non permettere che il dispositivo cada e sia soggetto a carichi meccanici.
- Non utilizzare detergenti chimicamente attivi e abrasivi per pulire il prodotto. A questo scopo utilizzare un panno di flanella umido.
- Non sovraccaricare la capacità specificata. Ciò potrebbe causare cortocircuiti e scosse elettriche.

- Non smontare il prodotto da soli: la diagnostica e la riparazione del dispositivo devono essere eseguite solo presso un centro di assistenza certificato.
- Si prega di contattare il venditore per una sostituzione in caso di danni causati dalla spedizione.

Progettazione e controlli



NO.	Nome	descrizione
1	Indicatore/pulsante	Mostra lo stato attuale del dispositivo / Una breve pressione del pulsante commuta USB su "ON" su "OFF".
2	Indicatore di rete	Indica lo stato della connessione di rete

installazione

L'interruttore intelligente è montato in una presa normale

Procedura d'installazione:

1	Rimuovere le coperture protettive	
2	Collegare lo smart switch come mostrato nello schema elettrico.	
3	Installare l'interruttore intelligente nella presa, quindi installare il pannello esterno.	
4	Una volta completata l'installazione, il dispositivo è pronto per l'uso.	
	È importante sottolineare che:	Assicurarsi che la rete Wi-Fi sia stabile e abbia un livello sufficiente nel luogo di installazione scelto.

Connessione

Per connettere lo smart switch Nous L6T è necessario uno smartphone o un PC.

La procedura per connettere lo smart switch alla rete Wi-Fi:

1	Assicurati che la gamma di frequenza della rete a cui verrà connesso il dispositivo sia 2,4 GHz, altrimenti lo smart switch non si connetterà, poiché non è progettato per funzionare con reti Wi-Fi a 5 GHz;

2	Collega lo switch intelligente alla rete. Sul PC nella lista delle reti dovrebbe comparire l'access point "tasmota-xxxxxxxx", se l'access point non viene rilevato è necessario effettuare un "RESET" come indicato al punto 11
3	Connettiti all'hotspot "tasmota-xxxxxxx"
4	Dopo essersi connessi al punto di accesso, il browser si aprirà automaticamente e andrà al collegamento 192.168.4.1, se ciò non accade, è necessario aprire il browser e inserire 192.168.4 nel campo di immissione dell'indirizzo.
5	Nella pagina aperta, seleziona il tuo punto di accesso e inserisci la sua password nel campo sottostante e fai clic su "Salva"
	
6	Una volta completata la connessione, apparirà la scritta "Connessione al Wi-Fi riuscita" e l'indirizzo del tuo dispositivo in rete
7	Collegati alla tua rete Wi-Fi e recati all'indirizzo che ti è stato specificato al punto 6
8	L'interruttore intelligente è pronto per l'uso. Il modello e le regole sono già attivati, ma se ne avrai bisogno in seguito, potrai trovarli qui sotto



10	{"NAME":" NOUS Smart breaker L6T","GPIO":[1,1,1,1,32,224,1,1,1,544,224,1,1,1],"FLAG":0,"BASE":18} Il modello deve essere inserito nel campo "Template", selezionare la casella "Attiva" e salvare le modifiche:  If you have a product older than 09.2023, then the template will be as follows {"NAME":" NOUS Smart breaker L6T","GPIO":[1,1,1,1,2720,224,1,1,544,2624,32,2656,0,0],"FLAG":0,"BASE":18}
undici	Per ripristinare lo Smart Switch alle impostazioni di fabbrica, è necessario: Collega e scollega il dispositivo 6 volte e lascialo acceso per la settima volta: il LED dovrebbe iniziare a lampeggiare, ciò significa che lo smart switch è pronto per essere collegato nuovamente; se è possibile accedere all'interfaccia web, digitare " **reset 1**" nella console e premere "invio"
Tasmota è un'applicazione altamente estensibile e flessibile che può essere integrata con: Alexa, AWS IoT, Domoticz, Home Assistant, Homebridge, HomeSeer, IP Symcon, KNX, NodeRed, nymea, OctoPrint, openHAB, Otto, IOBroker, Mozilla WebThings Adapter, SmartThings, Tasmohab, Homematic ip ecc. per maggiori informazioni vedere qui: https://tasmota.github.io/docs/Integrations/	