

MANUEL D'UTILISATION

1. DESCRIPTION

Ampoule connectée NOUS P4Z ZigBee RGB E14 - Ampoule bougie intelligente à économie d'énergie avec culot E14. Elle se connecte via le protocole ZigBee écoénergétique grâce à un hub compatible. Elle permet de régler la luminosité, de changer les couleurs RGB et de sélectionner des températures de couleur personnalisées. Elle s'intègre parfaitement à votre système domotique pour l'automatisation et la commande vocale. Un excellent choix pour les lustres, les appliques et les lampes de bureau.



2. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Ampoule connectée ZigBee RGB P4Z -
Protocole réseau (ZigBee 3.0) : IEEE 802.15.4 -
Fréquence ZigBee : 2,400 - 2,483 GHz -
Puissance : 4,9 W -
Flux lumineux : 450 lm -
Température de couleur : 2 700 K - 6 500 K
- RGB : 16 millions de couleurs -
Puissance d'émission maximale : 10 dBm -
Culot E14 | Ampoule C37 -
Tension nominale : 220-240 V CA

3. MESURES DE SÉCURITÉ ET DE PRÉCAUTION

- Veuillez lire attentivement ce manuel.
- Utilisez le produit dans les limites de température et d'humidité spécifiées dans la fiche technique.
- Ne pas installer le produit à proximité de sources de chaleur telles que des radiateurs, etc.
- Ne laissez pas l'appareil tomber ou être soumis à des contraintes mécaniques.

- N'utilisez pas de détergents chimiques ou abrasifs pour nettoyer le produit. Utilisez plutôt un chiffon de flanelle humide.
- Ne dépassez pas la puissance nominale spécifiée. Cela pourrait provoquer un court-circuit et une électrocution.
- Ne démontez pas vous-même le produit ; les diagnostics et les réparations de l'appareil doivent être effectués uniquement dans un centre de service agréé.

4. CONNEXION

Pour connecter l'appareil Nous, vous avez besoin d'un smartphone Android ou iOS sur lequel l'application Nous Smart Home est installée. Cette application mobile est gratuite et disponible au téléchargement sur le Play Store et l'App Store. Le code QR de l'application est indiqué ci-dessous :



Scannez le code QR ou téléchargez-le **directement**

Important : vous aurez besoin d'une passerelle/d'un concentrateur ZigBee compatible Tuya, comme Nous E1, Nous E7, Nous E15 ou autre.

Instructions de connexion pour l'ampoule intelligente NOUS ZigBee :

1. Allumez l'appareil (votre hub **Nous** ZigBee devrait déjà être connecté à l'application). Assurez-vous que l'ampoule est branchée sur une prise 230 V (vissée dans la douille) et que l'alimentation est activée.
2. Après la mise sous tension, l'ampoule devrait clignoter rapidement. Si ce n'est pas le cas, éteignez puis rallumez l'appareil pour le réinitialiser.
3. Ouvrez l'application **Nous Smart**.
4. Sélectionnez votre **passerelle ZigBee (Hub)** dans la liste des appareils.
5. Cliquez sur « **Ajouter un sous-périphérique** » (ou « + ») dans le menu du hub.
6. L'application recherchera automatiquement les appareils prêts à se connecter. Confirmez la connexion pour lancer l'appairage.
7. Une fois l'appairage effectué, vous pouvez renommer votre appareil et il est prêt à l'emploi.
8. *Autre solution* : si l'appareil n'est pas détecté automatiquement, cliquez sur « **Ajouter manuellement** », sélectionnez la catégorie d'éclairage correspondante dans la liste et suivez les instructions à l'écran.

